


MARCADORES

BAYBOR



Antes de cada periodo...

- 1** Pulsamos F1. Seleccionar **deporte**: DEPORTE 1
- 2** Pulsamos F1. Subir el **periodo**. Para sumar F5, para restar Resta + F5
- 3** Pulsamos F1. Establecer el **tiempo** del periodo. Para sumar minutos pulsamos F5, para restar Resta + F5. Pulsando F4 pasamos a la cifra de segundos.
- 4** Pulsamos F1. **Faltas de equipo**. Con F4 subimos las faltas del equipo local y con F5 las del visitante. Con Resta + F4 o F5 bajaremos las faltas.
- 5** Pulsamos F2. **Tiempos muertos**. En la misma pantalla de las faltas de equipo, al pulsar F2 activamos los tiempos muertos. Si pulsamos F4 subimos al local, con F5 al visitante.


MARCADORES

MONDO

1



2



3



PARA PONER EL TIEMPO

En la consola **1** sube cada cuarto en "periodo". Algunos aparatos resetean directamente el tiempo al hacerlo. En caso contrario pulsa "minutos" y con "+" sube hasta 10. Luego pulsa otra vez "minutos" para confirmar la cifra.

PARA SUBIR PUNTOS Y FALTAS

En "INTRODUCCIÓN DE DATOS" en la consola **3** selecciona un número de jugador diferente en cada cuarto ya que al llegar a la quinta falta de equipo no deja subir más.

Para subir faltas pulsa el botón "faltas" y luego "+" abajo a la derecha para confirmar el envío.

Para subir puntos pulsa en "puntos" hasta un máximo de tres veces y luego "+".

Para rectificar faltas o puntos pulsaremos los puntos o faltas que queramos restar y luego "-".