


# MARCADORES

## MONDO

1



2



3



## PARA PONER EL TIEMPO

En la consola **1** sube cada cuarto en "periodo". Algunos aparatos resetean directamente el tiempo al hacerlo. En caso contrario pulsa "minutos" y con "+" sube hasta 10. Luego pulsa otra vez "minutos" para confirmar la cifra.

## PARA SUBIR PUNTOS Y FALTAS

En "INTRODUCCIÓN DE DATOS" en la consola **3** selecciona un número de jugador diferente en cada cuarto ya que al llegar a la quinta falta de equipo no deja subir más.

Para subir faltas pulsa el botón "faltas" y luego "+" abajo a la derecha para confirmar el envío.

Para subir puntos pulsa en "puntos" hasta un máximo de tres veces y luego "+".

Para rectificar faltas o puntos pulsaremos los puntos o faltas que queramos restar y luego "-".